AP & AD-1* Switch Settings, Standard/IRC Input

(Black Bar Indicates Switch Position)

CH	EIA CH	PIX	L.O.	SWITCH 1								SWITCH 2									
				1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	55.25	101																		
3	3	61.25	107																		
4	4	67.25	113																		
A-8	1	73.25	119																		
5	5	77.25	123																		
IRC5	IRC5	79.25	125																		
6	6	83.25	129																		
IRC6	IRC6	85.25	131																		
A-2	98	109.25	155																		
A-1	99	115.25	161																		
A	14	121.25	167																		
B	15	127.25	173																		
C	16	133.25	179																		
D	17	139.25	185																		
E	18	145.25	191																		
F	19	151.25	197																		
G	20	157.25	203																		
H	21	163.25	209																		
I	22	169.25	215																		
7	7	175.25	221																		
8	8	181.25	227																		
9	9	187.25	233																		
10	10	193.25	239																		
11	11	199.25	245																		
12	12	205.25	251																		
13	13	211.25	257																		
J	23	217.25	263																		
K	24	223.25	269																		
L	25	229.25	275																		
M	26	235.25	281																		
N	27	241.25	287																		
O	28	247.25	293																		
P	29	253.25	299																		
Q	30	259.25	305																		
R	31	265.25	311																		
S	32	271.25	317																		
T	33	277.25	323																		
U	34	283.25	329																		

***NOTE:** On the AD-1, 9 and 10 on switch 2 are truncated.

AP & AD-1* Switch Settings, Standard/IRC Input

(Black Bar Indicates Switch Position)

CH	EIA CH	PIX	L.O.	SWITCH 1								SWITCH 2									
				1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	35	289.25	335																		
W	36	295.25	341																		
AA	37	301.25	347																		
BB	38	307.25	353																		
CC	39	313.25	359																		
DD	40	319.25	365																		
EE	41	325.25	371																		
FF	42	331.25	377																		
GG	43	337.25	383																		
HH	44	343.25	389																		
II	45	349.25	395																		
JJ	46	355.25	401																		
KK	47	361.25	407																		
LL	48	367.25	413																		
MM	49	373.25	419																		
NN	50	379.25	425																		
OO	51	385.25	431																		
PP	52	391.25	437																		
QQ	53	397.25	443																		
RR	54	403.25	449																		
SS	55	409.25	455																		
TT	56	415.25	461																		
UU	57	421.25	467																		
VV	58	427.25	473																		
WW	59	433.25	479																		
XX	60	439.25	485																		
YY	61	445.25	491																		
ZZ	62	451.25	497																		
AAA	63	457.25	503																		
BBB	64	463.25	509																		
CCC	65	469.25	515																		
DDD	66	475.25	521																		
EEE	67	481.25	527																		
FFF	68	487.25	533																		
GGG	69	493.25	539																		
HHH	70	499.25	545																		
III	71	505.25	551																		
JJJ	72	511.25	557																		
KKK	73	517.25	563																		

***NOTE:** On the AD-1, 9 and 10 on switch 2 are truncated.

AP & AD-1* Switch Settings, Standard/IRC Input

(Black Bar Indicates Switch Position)

CH	EIA CH	PIX	L.O.	SWITCH 1								SWITCH 2									
				1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LLL	74	523.25	569																		
MMM	75	529.25	575																		
NNN	76	535.25	581																		
OOO	77	541.25	587																		
PPP	78	547.25	593																		
QQQ	79	553.25	599																		
RRR	80	559.25	605																		
SSS	81	565.25	611																		
TTT	82	571.25	617																		
UUU	83	577.25	623																		
VVV	84	583.25	629																		
WWW	85	589.25	635																		
XXX	86	595.25	641																		
YYY	87	601.25	647																		
ZZZ	88	607.25	653																		
	89	613.25	659																		
	90	619.25	665																		
	91	625.25	671																		
	92	631.25	677																		
	93	637.25	683																		
	94	643.25	689																		
		649.25	695																		
		655.25	701																		
		661.25	707																		
		667.25	713																		
		673.25	719																		
		679.25	725																		
		685.25	731																		
		691.25	737																		
		697.25	743																		
		703.25	749																		
		709.25	755																		
		715.25	761																		
		721.25	767																		
		727.25	773																		
		733.25	779																		
		739.25	785																		
		745.25	791																		
		751.25	797																		

***NOTE:** On the AD-1, 9 and 10 on switch 2 are truncated.